PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

MASZYNA DO WATY CUKROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PETRA ELECTRIC

SEIT 1968

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać, ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono całkowicie schłodzone.

Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy.

UWAGA: Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.
Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja i utrzymanie

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć maszynę do waty cukrowej od źródła zasilania i upewnić się, że urządzenie ostygło.
KROK 1: wytrzyj podstawę maszyny do waty cukrowej miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz.
KROK 2: umyj miskę do cukru, miskę plastikową, osłonę przeciwrozpryskową i miarkę w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, a następnie dokładnie je wypłucz i osusz.
Nie wolno zanurzać maszyny do waty cukrowej w wodzie ani innym płynie.
Do czyszczenia maszyny do waty cukrowej nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.
UWAGA: maszynkę do waty cukrowej należy wyczyścić po każdym użyciu.

Opis części

1. Podstawa maszyny do waty cukrowej
2. Plastikowa miska
3. Pojemnik na cukier (wyjmowany)
4. Wlot cukru
5. Gwint wału napędowego (niewidoczny po pełnym zmontowaniu)
6. Element grzewczy (niewyjmowany)
7. Przełącznik
8. Miarka
9. Osłona przeciwrozpryskowa
10. Patyczki do waty cukrowej

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Oczyść maszynę do waty cukrowej zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Konserwacja”.

UWAGA: przy pierwszym użyciu maszyny do waty cukrowej może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół maszyny do waty cukrowej.

Montaż maszyny do waty cukrowejr

KROK 1: umieść podstawę maszyny do waty cukrowej na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
KROK 2: umieść plastikową miskę na podstawie maszyny do waty cukrowej i przekręcić ją w lewo, aż zablokuje się na swoim miejscu.
KROK 3: przymocuj osłonę przeciwrozpryskową do górnej części plastikowej miski, delikatnie wciskając ją w dół, aż zostanie pewnie zamocowana.
KROK 4: umieść pojemnik na cukier na gwincie wałka napędowego znajdującym się w środku elementu grzejnego, tak aby wypusty na gwincie wałka zrównały się ze szczelinami w pojemniku. Po wyrównaniu wciśnij pojemnik na gwint do oporu, aby zablokować go na miejscu.

Wyrównaj szczeliny pojemnika na cukier z wypustami na gwincie wałka napędowego, aby całkowicie wsunąć pojemnik.

Gdy szczeliny znajdą się w jednej linii, mocno dociśnij, aby zablokować.

Użytkowanie maszyny do waty cukrowej

KROK 1: podłącz maszynę do źródła zasilania i włącz ją.
KROK 2: włącz maszynę do waty cukrowej za pomocą przełącznika. Odczekaj około 4–5 minut, aż maszyna do waty cukrowej nagrzeje się, a następnie wyłącz ją za pomocą przełącznika.

OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE DODAWAJ CUKRU, GDY URZĄDZENIE JEST WŁĄCZONE. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZYNA JEST WYŁĄCZONA.

KROK 3: ostrożnie dodaj jedną miarkę cukru do wlotu cukru na środku pojemnika na cukier, a następnie włącz maszynę do waty cukrowej za pomocą przełącznika. Pojemnik na cukier zacznie wirować i rozgrzewać się. Uformowanie waty cukrowej zajmuje około 3–5 minut.
KROK 4: powoli obracaj patyczek do waty cukrowej wokół krawędzi plastikowej miski w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

KROK 5: gdy wata cukrowa zwiększy objętość, obracaj patyczek wokół górnej części pojemnika na cukier, aby ją zebrać. Aby ponownie napełnić maszynę do waty cukrowej, wyłącz ją za pomocą przełącznika, a następnie dodaj jedną miarkę cukru do otworu/wlotu cukru w pojemniku na cukier.
KROK 6: po przygotowaniu całej waty cukrowej, wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika i odłącz je od zasilania sieciowego.

UWAGA: kolorową watę cukrową można przygotować wyłącznie z kolorowego cukru.
Z białego cukru nie powstanie kolorowa wata cukrowa.
UWAGA: upewnij się, że podczas dodawania cukru do urządzenia pojemnik na cukier nie obraca się.
OSTRZEŻENIE: nie należy dotykać pojemnika na cukier ani elementu grzejnego, ponieważ będą one bardzo gorące w trakcie użycia i bezpośrednio po nim.
Należy upewnić się, że cukier wsypano do pojemnika na cukier i że nie został on rozsypany na element grzejny.
Nie należy przepełniać pojemnika na cukier, ponieważ może to spowodować rozsypanie cukru na element grzejny.

Demontaż maszyny do waty cukrowej

KROK 1: wyłącz maszynę do waty cukrowej i odłącz ją od źródła zasilania. Przed przystąpieniem do demontażu maszyny do waty cukrowej poczekaj, aż ostygnie.
KROK 2: po całkowitym ostygnięciu maszyny do waty cukrowej wymontuj pojemnik na cukier, wyciągając go do góry i zdejmując z wału napędowego w środkowej części elementu grzejnego.
KROK 3: przekręć plastikową miskę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją odblokować, a następnie zdjąć ją z podstawy urządzenia.
KROK 4: wymontuj osłonę przeciwrozpryskową, ostrożnie podnosząc ją i zdejmując z plastikowej miski.

OSTRZEŻENIE: maszyna do waty cukrowej będzie gorąca natychmiast po użyciu. Przed próbą zdemontowania urządzenia należy upewnić się, że kompletnie wystygło.

Przechowywanie

Przed odłożeniem maszyny do waty cukrowej w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy jest ono chłodne, czyste i suche.
Nie wolno owijać ściśle przewodu wokół maszyny do waty cukrowej. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Specyfikacje

Kod produktu: PT2641BLVDEEU7
Wejście: 220–240 V ~50-60 Hz
Wyjście: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5
51149 Köln, Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **petra-pl@teknihall.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 LATA GWARANCJI

*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę**guarantee.upgs.com/petra** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5
51149 Köln, Germany.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD280222/MD000000/V1